取扱説明書

保証書別添付

日立浅井戸・加圧給水用インバータポンプ

型式


ダブリューエム ピー エックス

(単相) WM-P150X WM-P250X WM-P400X

[3相] WM-K750X

浅井戸·加圧給水用

スマート強くん



このたびは日立ポンプをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み になり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切 に保存してください。

「安全上のご注意」→(**P.4~6**)をお読みいただき、正しくご使用ください。

- ●据え付けは専門工事が必要です。 販売店・工事店へ依頼し、お客様自身では行わ ないでください。
- ●ご購入のポンプの型式確認は、ポンプカバーの 表示をご覧ください。

HITACHI Inspire the Next

もくじ


仕様


ご使用の前に	
各部のなまえと付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
操作コントローラーのはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3
操作コントローラーの表示について・・・・	3
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
据え付け工事について [販売店様・工事	店様用
据え付け前の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
据え付け時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
配管工事について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
ポンプと配管の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
配管の互換性について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
配線工事について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
アース線の接続と漏電遮断器について・・・・・	11
電源電線について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
試運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
試運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
運転状態の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
角形受水槽との組み合わせについて・・・・	13
角形受水槽との接続について ・・・・・・・・・	13
断水リレーの接続について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
満水警報器の接続について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
吸込管の接続について ・・・・・・・・・・・・・・・	13
アンカー固定について ・・・・・・・・・・・・・・・	13
運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
運転圧力について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
スマート制御について ・・・・・・・・・・・・・・・・	14
数値表示の切り替えかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
運転圧力の切り替えかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
除菌器の接続について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
結線について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
カルキ量の調整について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
防寒について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
凍結防止策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
BL保険制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
こんなときは	
お困りのとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
操作コントローラーにこんな表示が出たら・・・・	
深作コフトローフーにこんな表示が正たり・・・・ 漏水を確認するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
漏小を確認するとさは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
休皿とアフターリーと入	4 I


各部のなまえと付属品

製品は検査の上お届けしておりますが、輸送中の振動などで破損や付属品の脱落などがある場合がありますので、念のため確認してください。

WM-P150X · WM-P250X · WM-P400X · WM-K750X








操作コントローラーのはたらき


圧力表示・水量表示・お知らせ表示

通常は吐出圧力または吐出水量を表示します。



に使用します。

※保護シートを貼り付けています。 はがれても問題ありません。



停止/自動ボタン

ポンプ運転中に押すと<u>日日日</u>を表示し、ポンプが停止します。 もう一度押すと、<u>日日日</u> →機種 コード(例: 日日日)→圧力また は水量を表示し、運転を開始します。

表示切替ボタン

表示を切り替えるときに使用します。詳細は、「数値 表示の切り替えかた」を参照してください。→(P.15)

圧力切替ボタン

圧力を切り替えるときに使用します。詳細は、「運転 圧力の切り替えかた」を参照してください。→(**P.15**)

操作コントローラーの表示について

運転中の表示(数値表示は、約10分後に消灯します)

	表	示	内 容		
●圧力		[例] 8.8	ポンプの吐出圧力を表示します。例えば <u>日 2 8</u> のときは320kPaです。 モーターが停止している状態です。		
	数値	[例] [2. 8. 8]	ポンプの吐出圧力を表示します。例えば <u>日日</u> のときは270kPaです。 モーターが回転している状態です。(右下にドット[・]表示あり)		
●水量	点灯時	[例] [8.8]	ポンプの吐出水量を表示します。例えば <u>日日日</u> のときはOL/分です。 モーターが停止している状態です。		
小里		[例] 8.8	ポンプの吐出水量を表示します。例えば <u>日<i>2日</i></u> のときは20L/分です。 モーターが回転している状態です。(右下にドット[・]表示あり)		
● 圧力または	数値	8.8.8	ポンプの電源が入っており、モーターが停止している状態です。 (素示明) を押すと、吐出圧力表示または吐出水量表示に戻ります。		
●水量	消灯時	8.8.8	ポンプの電源が入っており、モーターが回転している状態です。(右下にドット[・]表示あり) (参示が関)を押すと、吐出圧力表示または吐出水量表示に戻ります。		
流量表 実流量 <i>0</i>	-	表示	8.8.8 8.8.8 8.8.8 8.8.8		

ご注意 空気吸い込みなどで流量センサー部に空気が混入していると、正常に流量が検知できない場合があります。

操作コントローラーについて(操作しにくいときは、取り外してご使用ください)

0~3



流量(L/min)



4~79

80以上

安全上のご注意

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

<u></u> **♠警告**

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

この表示の欄は、「軽傷を負う ことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される」 内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。

⚠ 警告

電源プラグや電源電線は



- ●電源プラグを抜くときは、きちんと電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。
- ●電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよくふく 火災の原因になります。
- ●日本国内の商用電源で使用する 故障の原因になります。



お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜くか、 ブレーカーを切る

感電やけがの原因になります。



- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 感電の原因になります。
- ●傷んだ電源電線や電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
- ●電源プラグは根元まで差し込む 感電やショートして発火することがあります。
- ●電源電線を傷つけない 【傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込む・たばねるなどしない】 電源電線が破損し、発煙・発火の原因になります。
- ●テーブルタップによるタコ足配線はしない 発煙・発火の原因になります。
- ●延長コードは使用しない 過熱し、発煙・発火の恐れがあります。



警告

配線・アース線は




配線工事は電気設備技術基準や、内線規程に従って、 安全に行う

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。



アース線を取り付け、専用の漏電遮断器を設置する

アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。 アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。



そのほか



ポンプを水道管に直接配管しない

ポンプを水道管に直接配管することは、法律で禁止されています。



動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、 事故防止のためすぐに電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切って、 お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する

感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



分解したり、修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。(修理は販売店などにご相談ください)



- ●ポンプに毛布や布などをかぶせたり、ポンプ内部に物を入れない 過熱による発煙・発火の原因になります。
- ●ポンプカバーを外したまま使用しない 雨やほこりにより絶縁劣化して、感電や火災の恐れがあります。 ※ポンプカバーを取り付ける際は、電源電線およびアース線を 挟み込んで傷つけないように注意してください。
- ●製品が包装されているビニール袋をかぶらない窒息の恐れがあります。



本体の近くには



- ●引火物の近くには設置しない 〔灯油・ガソリンタンクなど〕 爆発や火災の恐れがあります。
- ●ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近付けない 火災の恐れがあります。
- ●ポンプ本体には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない 誤動作することがあります。

安全上のご注意(続き)

⚠注意

運転前後、運転中は




- ●モーター、コントローラーに触れない高温になっていますので、やけどの原因になります。
- ●空運転(水源に水のない状態での運転)はしない ポンプ内の水が熱湯になり、やけど、故障の原因になります。
- ●コンセントを抜いた状態でも、操作コントローラーの表示が消えるまで コントローラーには触れない 感電の原因になります。

そのほか



- ●ポンプの上に物を載せたり、人が乗ったりしない 変形、脱落により、けがをする恐れがあります。
- ●防水処理、排水処理されていない床面に設置しない
 - 水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
 - ※床面が防水処理・排水処理されていない場合の水漏れ被害については責任を 負えません。
 - ※ポンプの寿命などで水漏れを起こした場合、発見が遅れると周囲が水浸しになり、大きな補償問題になる場合があります。



- ●清水以外の液体や温水(40℃以上)には使用しない 破損により、けがや感電の恐れがあります。
- ●標高1000m以上の場所には設置しない 揚水量低下の恐れがあります。
- ●発電機での電源供給や、車両、船舶での使用はしない 電力が安定せずに、正常なポンプの運転ができません。
- ●他社の除菌器は結線、接続しない ポンプコントローラー故障の原因になります。



- ●製品の取り扱い時は、手袋をして作業を行う 万一のけが防止のためです。
- ●据え付けは、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する ご自分で据え付け工事をされ、不備があると、水漏れや感電・火災 の原因になります。

使用上のご注意

■運転中は電源プラグを抜かない


停止 を押し、ポンプを **圓月月** にしてから電源プラグを抜くか 故障の原因になりますので、 ブレーカーを切ってください。

■テレビやラジオなどの電子機器を近付けない

テレビ画面の乱れや、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

■冬期には凍結防止策を行う→(P.17)

凍結による破損事故については責任を負えません。凍結防止対策を行ってください。



- ■3~4日間以上水を使用しなかった場合は、5~6分間水栓から水を流し、水がきれいになって から使用する
- ■配管の凍結防止のため、水栓から少量の水を流し続けない 電気代が増えたり、ポンプの運転・停止がひん繁になり、寿命を縮める原因になります。
- ■長期間使用しない場合は水抜きをする

電源プラグをコンセントから抜いている場合、ポンプの凍結防止機能→(P.17)が作動せず、 ポンプヘッド部が凍結し、破損する恐れがあります。

下記の手順で水抜きを行ってください。


再びご使用されるときは、呼び水を入れてから運転してください。→(P.12)

■水栓はなるべく全開で使用する

水栓を全開でご使用すると、消費電力が少なくてすみ経済的です。また、除菌器を併用される 場合は、水栓を大きく開いてご使用ください。除菌器やポンプが安定して動作します。

ポンプの水抜きのしかた

- 1 停止 を押し、ポンプを <u>日日日</u> にする
- 2 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
- | 3 吐出側の水栓を開き、圧力を逃す
- 4 ケーシングカバーを本体から外して水を抜く
- 5 水が全部抜けたら、ケーシングカバーを 元どおりの位置に止めねじ(4本)で固定する



ご注意 ケーシングカバーには、漏水防止のためのパッキン(Oリング)が装着されています。 ケーシングカバー組込みの際は、パッキンの脱落やパッキンのかみ込みがないよう注意して ください。

据え付け工事について

(販売店様・工事店様用)

[工事をされる方へのお願い]

- ●製品機能が十分発揮できるように、この「据え付け工事について」の内容に沿って正しく 取り付けてください。
- ●据え付け後は試運転を行い、水漏れや運転状態に異常がないか確認してください。

据え付け前の確認

1 井戸の深さを調査する

このポンプの吸上高さは、最大8mです。 渇水時のことを考慮して正確に測定してください。


2 電源を確認する

使用するポンプの電源と合っているか確認してください。

150X、250X、400X······单相100V 750X ······3相200V

3 据え付け場所を確認する

- ●点検・修理のしやすい場所を選んでください。
- ●ポンプはできるだけ井戸の近くに取り付けてください。 (横引き10mは吸上高さ1mに相当します)
- ●横引管が50cm以上になるときは、ポンプ吸込口に配管荷重が かからないようにしてください。
- ●吸上高さは、渇水時の水位低下を考えて決めてください。
- ●配管や水栓の抵抗、ガス湯沸器やシャワーなどの必要最小圧力を 考慮して、器具や水栓の取り付け位置(高さ)を決めてください。




4 ほかの機器との組み合わせについて

除鉄・除菌システム、除菌器および浄水器と組み合わせる場合は、各器の耐水圧仕様を確認してください。ポンプの停止圧が組み合わせる機器の耐水圧を超える場合は、減圧弁(市販品)を使用し、過大圧力が加わらないようにしてください。

5 井戸の砂を確認する

- ●新しく井戸を掘った場合は、あらかじめ井戸の 砂を十分取り除いてから配管してください。
- ●砂が多い場合は、別売りの「砂こし器」を取り 付けてください。→(**P.9**)



据え付け時のご注意

注意




防水処理・排水処理されていない床面に設置しない

水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。

防水パン・カバーなどで、吹き出した水が排水できるようにしてください。


- ※カバーは風通しがよい構造にしてください。
- ※床面が防水処理・排水処理されていない場合の水漏れ被害については責任を負えません。



■できるだけ風雨や直射日光が当たらないところに据え付ける

製品を長持ちさせるため、屋外に据え付けるときは、ポンプ小屋を 作ってください。

■水平に設置し、動かないようアンカーボルトで固定する 基礎は沈下を防ぐために、コンクリートで作ることをおすすめ します。



■冠水しない場所に設置する

■吸込管を共有した2台以上の並列接続はしない


揚水量の減少や、ポンプが正常に動作しなくなる場合があります。

■ポンプの直列接続はしない

ポンプ内の水圧が上がり、水漏れする恐れがあります。


■給水面がポンプヘッドより高くなるとき(押込揚程のとき)は、 5m以内にする

- ●ウォーターハンマーなどにより、ポンプの部品が破損したり、 漏水するのを防ぎます。
- ●吸込口近くに仕切弁(ストップバルブ)を取り付けてください。 点検・修理の際に必要です。




■市販の給水機器との組み合わせについて

- ●フラッシュバルブを使うと、いったん水が途切れますので使用 は避けてください。
- ●ボイラーへの給水は、減圧弁を使用してボイラーに過大圧力が 加わらないようにしてください。



■砂を吸い上げやすい井戸には、別売りの「砂こし器」を取り付ける

- ●砂こし器はポンプの吸込側に取り付けてください。 吐出側に取り付けると、砂こし器が水圧に耐えられず、水漏れ する恐れがあります。
- ●ポンプヘッド部の砂かみや摩耗を防ぎます。



配管工事について

ポンプと配管の接続

使用する配管口径

市販のバルブ用ソケットを用意して、下記配管口径の水道用硬質塩化ビニル管で接続してください。

	WM-P150X WM-P250X	WM-P400X WM-K750X
 吸込管配管口径 	25mm	30mm
吐出管配管口径	25mm	25mm

配管工事の際のお願い

魚警告



ポンプを水道管に直接配管しない

ポンプを水道管に直接配管することは、法律で禁止されています。

- ■ポンプ内に異物が混入しないよう、吸込 管に付属のストレーナーを取り付ける →(P.8)
- ■配管の継ぎ目は空気の吸い込みや水漏れ がないように行う 性能低下の原因になります。
- ■配管工事の際、配管の中に切りくずや 小石、接着剤が入らないようにする ポンプの羽根車や逆止弁につまり、揚水不能の 原因になります。
- ■過大な力でフランジボルトを締め付け ない

破損の原因になります。

- ■水の抵抗を少なくするため、配管はできる だけ短く、曲げる個所を少なくする 性能低下、揚水不能の原因になります。
- ■吐出口には、仕切弁(ストップバルブ)を 取り付ける

点検・修理の際に必要です。

■吐出口の位置を変えるときは、吐出フランジ、予備フランジをボルトとともに交換する→(P.2)

配管の互換性について

従来ポンプ(W形以前)との配管互換性はありません。 付属のフランジを用いて、新たに配管工事を行ってください。

配線工事について

⚠警告



配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全に行う

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。



テーブルタップによるタコ足配線はしない

発煙・発火の原因になります。

- ●ほかの電子機器などへ悪影響を与えないため、専用の配線にしてください。
- ●同一分岐回路に照明器具がありますと、ポンプの起動時、照明器具がちらつくことがあります。
- ●本製品はマイコンにて制御していますので、運転時の電圧が低くならないよう (定格電圧の±10%以内) にしてください。

アース線の接続と漏電遮断器について



アースを取り付け、専用の漏電遮断器を設置する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

- ●万一、漏電したときの感電事故を防ぐため、取り付けてください。(取り付けは有料です)
- ●アースおよび漏電遮断器に関する工事は、専門工事(電気工事士が行います)が必要です。
- ●工事の際は、電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切った状態で接続してくだ さい。


アース線の接続について

D種接地工事(第3種接地工事)をしてください。 既設のアース線があるときは、D種接地 (第3種接地) を満足している ことを確認してから接地してください。



ご注意 次のようなところには、アース線を接続しないでください。 (法令などで禁止)

ガス管、電話線、避雷針、水道管(水栓)



漏電遮断器について

- ●漏電遮断器は マークのある感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以下で、定格電流以上のものを電路に 取り付けてください。
- ●既設の漏電遮断器があるときは、上記の確認をしてください。

電源電線について

●150X、250X、400Xのとき

専用のコンセントを設けて、電源プラグを差し込んでください。 やむをえず屋外にコンセントを設けるときは、防水形コンセントを使用してください。

●750Xのとき

電源側にはブレーカーを設け、ブレーカーの端子部に接続してください。

試運転

試運転のしかた

1 ホッパーキャップを外し、呼び水を十分に入れたあと、 ホッパーキャップをねじ込む

押込配管のときは、水源から急激に流れ込む場合があるので ご注意ください。

- 2 吐出側の水栓を1か所開く
- || || 電源プラグをコンセントに差し込む

□□□→機種コード(例:□□□□)→ 圧力または水量が 表示され、ポンプが運転を開始します。


型式	機種コード
WM-P150X	A15
WM-P250X	A25
WM-P400X	A40
WM-K750X	A75

※2~3分たっても揚水しないときは、呼び水が不足している場合が あります。その際は、 停止 を押してポンプを停止し、再び呼び 水をしてください。ポンプを停止すると、 🖪 🗐 🖪 が表示され ます。呼び水をしたら、再度 <mark>停止</mark> を押してください。ポンプ が運転を開始します。

- **ご注意** ●空運転によるポンプの傷みを防ぐため、ポンプに呼び 水をしないうちに運転しないでください。
 - ●電源プラグをコンセントに差し込むと、ポンプは自動 的に運転するので注意してください。
 - ●表示は10分後に消灯します。
 - ●揚水中に気泡の影響で 🖫 🗗 🖟 (流量センサー異常)が表 示されることがありますが異常ではありません。

据え付け後、運転のはじめにホッパー キャップを外して、呼び水(250mL 以上)を入れます。

●モーター、コントローラー、リアク トルなどの電気部品に水がかから ないように注意してください。



●吸上高さが高い場合や、横引管が 長い場合は、揚水するまで時間が かかります。揚水しない場合は、 2~3分ごとに1回呼び水を入れる 作業を繰り返してください。



運転状態の確認

- 運転を開始したら水栓を開閉し、ポンプの運転状態や、漏水がないか確認する
- 1 水栓を閉じてポンプが停止することを確認する ポンプの起動頻度を抑えるため、水栓を閉じた状態でもタイマーが働き、しばらく運転しますが、 異常ではありません。
- 3 ポンプカバーをかぶせてねじ止めする

【ご注意】水栓を閉じたあと、凍結防止運転(┦┦┦目)を開始する場合がありますが、 異常ではありません。水栓を開いて、水を使用すると通常運転に戻ります。

角形受水槽との組み合わせについて

角形受水槽を組み合わせてご使用になる際は、下記に注意してください。

角形受水槽との接続について

取り付けの詳細は、角形受水槽の取扱説明書をご覧ください。

断水リレーの接続について

J形以前の角形受水槽に付属の断水リレーを接続する際は、下記サービス部品を購入してください。 詳細はサービス部品の説明書をご覧ください。

部品名	部品番号	使用数量	希望小売価格
セツゾクコネクタ(UB)	UB-200J 007	1	400円(税別)

[※]希望小売価格は、価格改正に伴い、変更する場合があります。

満水警報器の接続について

B-UV形以前の満水警報器を接続する際は、下記サービス部品を購入してください。 詳細はサービス部品の説明書をご覧ください。

部品名 部品番号		使用数量	希望小売価格
セツゾクハーネス(B-UW)	UB-200W 002	1	2,200円(税別)

[※]希望小売価格は、価格改正に伴い、変更する場合があります。

吸込管の接続について

W形以前の角形受水槽と組み合わせてお使いになる場合は、下記サービス部品を購入してください。 詳細はサービス部品の説明書をご覧ください。

部品名	部品番号	使用数量	希望小売価格
スイコミカンブクミ	UB-200W 004	1	4,400円(税別)

[※]希望小売価格は、価格改正に伴い、変更する場合があります。

アンカー固定について

W形以前の角形受水槽にアンカー固定する際は、下記サービス部品を購入してください。 詳細はサービス部品の説明書をご覧ください。

部品名	部品番号	使用数量	希望小売価格
コテイカナグブクミ	UB-200W 003	1	3,400円(税別)

[※]希望小売価格は、価格改正に伴い、変更する場合があります。

運転のしかた

運転圧力について

工場出荷時は、運転圧力を「標準」に設定しています。 使用状態や用途に応じて運転圧力を切り替えることができます。→(P.15) 制御圧力(吐出圧力)は、下表の設定となっています。

型式	運転圧力	吸上高さ	押上高さ	起動圧力	一定制御圧力
	「低」	™ L/±°Oma +⊞`3.7. ⊏ma	13m	140kPa	160kPa
WM-P150X	「標準」(工場出荷時)	・吸上げ8m〜押込み5m	17m	180kPa	200kPa
	「高」	吸上げ2m~押込み5m	21m	220kPa	240kPa
	「低」		17m	180kPa	200kPa
WM-P250X	「標準」(工場出荷時)	WITHOUL AHYWOOL	23m	240kPa	260kPa
	「高」	吸上げ2m~押込み5m	29m	300kPa	320kPa
	「低」	₩ LIFOne +#\] 7. Fine	21m	220kPa	240kPa
WM-P400X	「標準」(工場出荷時)	・吸上げ8m〜押込み5m	26m	270kPa	290kPa
	「高」	吸上げ2m~押込み5m	32m	330kPa	350kPa
WM-K750X	「低」	 吸上げ8m∼押込み5m	21m	220kPa	240kPa
	「標準」(工場出荷時)	WX工IJOIII~ft込のOIII	26m	270kPa	290kPa
	「高」	吸上げ2m~押込み5m	32m	330kPa	350kPa

少水量使用時は、一定制御圧力と起動圧力の範囲で圧力変動する場合があります。

ご注意 運転圧力「高」でご使用になる場合は、吸上高さ2m以内で使用してください。 過負荷によるポンプの故障や寿命低下を防ぐためです。

また、吸上高さ2mを超えて使用した場合、正常に流量が検知できない場合があります。

スマート制御について

運転圧力「標準」または「低」でご使用時、効率低下や給水が変動する原因となるキャビテーション 発生を流量センサーで検知し、無駄な電力消費を抑え、最適回転数で運転を行います。

運転圧力「高」でご使用になる場合は、「スマート制御」は動作しません。

数値表示の切り替えかた

(表示切替)を押し、希望の表示(● 圧力または ● 水量)の ランプを点灯させる



ご注意 各ボタン(^{停止} (表示切替) (圧力切替))を長押しすると、サービス機能(→(**P.18)**記載以外)を

表示することがあります。

万一、サービス機能が表示された場合は、「ルットを押してください。



運転圧力の切り替えかた

- 1 停止 自動 を押し、ポンプを 🗓 🗓 🖟 にする
- 【② (圧力切替)を押し、希望の圧力のランプを点灯させる

(圧カック)を押すごとにランプは切り替わります。

圧力	ランプの状態	
高	●高(点灯)	
標準	●標準・低 (点灯)	
低	·崇华·低 (点滅)	



ご注意 各ボタン(停止 表示物替) (圧力切替))を長押しすると、サービス機能(→(P.18)記載以外)を 表示することがあります。

万一、サービス機能が表示された場合は、「ルットを押してください。



除菌器の接続について

- ご注意 ●他社除菌器は結線できません。ポンプコントローラー故障の原因になります。
 - ●日立除菌器を下記のサービス部品で結線する場合は、1台としてください。 複数台接続すると、ポンプコントローラーの許容電流(2A)を超え、ポンプコントローラー故障 の原因になります。

除菌器はポンプの運転状態に応じて間欠運転をします。

結線について

除菌器をポンプと連動して運転する場合は、除菌器の型式に応じて下記サービス部品を購入して ください。

詳細はサービス部品の説明書をご覧ください。

	組み合わせ除菌器				
	CS-20J1以前	CS-30S、CS-30S2、CS-30V、 CS-30V2、CS-130W、CS-230V			
			配管接続の場合	ポンプで制御する場合	
部品名	セツゾクコネクタ(CS)	サービス部品	サービス部品	テイソクウンテンハーネス	
部品番号	CS-20J1 002	不要	不要	CS-30S 021	
希望小売価格	400円(税別)			1,500円(税別)	

[※]希望小売価格は、価格改正に伴い、変更する場合があります。

カルキ量の調整について

除菌器接続後はカルキ量の調整を再度行ってください。 (カルキ量の調整方法は、除菌器の取扱説明書をご覧ください)

防寒について

暖かい地方でも冬期には寒波急襲によって、ポンプや配管が凍結し破損することがあるため、 凍結防止策を行ってください。

※凍結による破損事故については責任を負えません。

⚠警告



ポンプに毛布や布などをかぶせたり、ポンプカバー内に燃えやすい物を入れない 過熱して発火することがあります。


凍結防止策

配管

- ●横引部分……地中に埋めてください。
- ●地上の露出部分……保温材を使用してください。 寒冷地では市販の水道凍結防止帯をご使用ください。

ポンプ

屋外に据え付けるときは、ポンプ小屋を作ってください。 小屋は夏も換気ができるようにしてください。



凍結防止運転

- ●凍結温度に達するとポンプを自動的に断続運転させ、ポンプヘッドの凍結を防止する 機能がついています。
- ●凍結防止の効果は周囲温度が-5℃ぐらいまでが目安です。※凍結防止運転については、「操作コントローラーにこんな表示が出たら」をご覧ください。→(P.18)

BL保険制度について

- ■当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に瑕疵が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙の貼付がされている製品については、一般財団法人ベターリビングのBL保険制度により、保険金が支給されます。
- ■BL保険制度や当住宅部品の施工要領の詳細については、一般財団法人ベターリビングのホームページ(http://www.cbl.or.jp/)や当社のポンプホームページ (http://kadenfan.hitachi.co.jp/pump/)をご覧ください。
- ■一般財団法人ベターリビングが認定したBLマークの証紙の貼付がされている製品については、 万一当社または設置工事施工者が倒産等している場合、当社等による瑕疵保証責任等に代わる 措置が同財団から受けられます。

BLマーク証紙



BLマーク証紙

晶名 給水ポンプシステム

過じる一方につつ。

Tel.03-5211-0680 瑕疵保証·賠償責任保険付

お困りのとき

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

操作コントローラーにこんな表示が出たら

お知らせ表示(販売店、工事店へ連絡し、お客様は処置しないでください)

=	表示	お知らせ内容	確認するところ
6.6.	空運転	井戸の水位低下やポンプの呼び水が落ちた 場合に表示し、ポンプが停止します。	井戸の水位や逆止弁からの 水落ちを確認してください。
	受水槽断水	上水道の断水などにより、受水槽内が空に なった場合に表示し、ポンプが停止します。	●断水の原因を確認してください。●青コネクタは差し込まれていますか。
8.8 .9	欠相 (WM-K750Xのみ)	電源の1線が断線した場合に表示し、ポンプ が停止します。	●電源コネクタの差し込みや電源 線断線などを確認してください。●青コネクタは差し込まれて いますか。
8.8 8	ポンプヘッド 過昇温	空運転や漏水などでポンプヘッドが異常に高温(約45℃)となった場合に表示し、ポンプが停止します。 (約40℃まで温度が下がると自動復帰します)	●井戸の水位低下や逆止弁からの水落ちを確認してください。 ●ポンプや配管からの漏水がないか確認してください。 ●毛布や断熱材でポンプを覆うなどの過剰な防寒をしていませんか。 ●羽根車やケーシングカバーの摩耗がないか確認してください。
8.8.	不足電圧	異常に低い電源電圧が印加された場合に表示 し、ポンプが停止します。	●電源コードを延長していませんか。 ●同じコンセントにほかの機 器を接続していませんか。
8.8.8	過電流 または モーターロック	砂かじりなどによって羽根車がロックした 場合や、異常な電流が流れた場合に表示し、 ポンプが停止します。	ポンプヘッド内の異物除去や 羽根車などの固着がないか確 認してください。
8.8.	圧力センサー断線	圧力センサーからの信号が入らない場合に 表示し、ポンプが停止します。	圧力センサーのコネクタは差 し込まれていますか。
8.8.9	サーミスター断線	サーミスターからの信号が入らない場合に 表示し、ポンプが停止します。	サーミスターのコネクタは差 し込まれていますか。
8.8.8	欠相 (WM-K750Xのみ)	電源の1線が断線した場合に表示し、ポンプ が停止します。	●電源コネクタの差し込みや電源 線断線などを確認してください。●青コネクタは差し込まれて いますか。
8.8.	流量センサー異常	流量センサーからの信号が入らない場合に 表示します。	●流量センサーのコネクタは 差し込まれていますか。●流量センサー内に異物混入 がないか確認してください。
8.8.8	高圧力	ポンプ内圧が500kPa以上の場合に表示 します。	水道管直結または押込高さが 5m以上になっていないか確 認してください。 ※ポンプを水道管に直接配管することは、法律で禁止されています。
8.8.8.	凍結防止運転	周囲の温度が約3℃になると自動的にポンプを 運転させ、ポンプヘッドの凍結を防止します。 凍結防止運転中に水を使用すると、通常運転に 戻ります。	
8.8.8	コントローラー 過昇温	コントローラー内が異常に高温となった場合に 表示し、ポンプが停止します。	●モーターとコントローラーの間に取扱説明書などのはさみ込みがないか確認してください。●毛布や断熱材でポンプを覆うなどの過剰な防寒をしていませんか。

症状	確認するところ	直しかた				
	 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 	電源プラグを差し込んでくだ さい。				
ポンプが回らない	ブレーカー、漏電遮断器が切れていませんか。	ブレーカー、漏電遮断器を 確認してください。				
	お知らせ表示が出ていませんか。 →(P.18)	お買い上げの販売店または 工事店へご連絡ください。				
	水栓、配管から漏水していませんか。 →(P.20) (漏水チェック機能でポンプ停止→圧力低下)	配管を修理してください。				
ポンノーサント ナントン	ポンプヘッド部が摩耗、または変形していません か。 →(P.20) (漏水チェック機能でOFF圧力まで上がらない)	ポンプヘッド部の部品を交換 してください。				
ポンプが止まらない 	水位が低下していませんか。	水位を確認してください。 規定の吸上高さより深い場合 は、機種を変更してください。				
	月月 表示が出ていませんか。	凍結防止運転を行っている ので、異常ではありません。				
使用していないのに ポンプが起動する	水栓、配管から漏水していませんか。 →(P.20) (漏水チェック機能でポンプ停止→圧力低下)	配管を修理してください。				
	水位、配管の長さを確認してください。	配管を修理、または吸上げに 余裕がある場合は、吸込管を 延長する。				
モーターは回るが揚水 しない	吸込管から空気を吸い込んでいませんか。 吸込管の各つなぎ目部を点検・確認してください。	配管を修理してください。				
	吸込管の水が落ちていませんか。	逆止弁に異物がないか確認し てください。				
圧力表示・水量表示・ お知らせ表示が点灯し ない	<u>[月. 月. 月</u> [ドット] 表示になっていませんか。	待機電力を抑えるため、表示 は約10分後に消灯しますので、 異常ではありません。 →(P.3)				

お困りのとき(続き)

漏水を確認するときは

- 1 **停止** 自動 を押して **日日日** にする
- 2 水栓を開き、水栓から水が出なくなったのを確認後、水栓を閉じる
- 3 日日日 表示している状態で、 <mark>停止</mark> を押し続ける

ポンプが強制運転を開始します。

圧力が強制運転停止圧力値以上に上昇して、ポンプが自動停止するまで (章重) を押し続けます。 吸上高さによっては強制運転停止圧力値まで上昇しない場合があります。

圧力値が上昇しなくなったら、 **停止** を離してください。

型式	運転圧力	強制運転停止圧力				
	「低」	約190kPa				
WM-P150X	「標準」(工場出荷時)	約240kPa				
	「高」	約290kPa				
	「低」	約240kPa				
WM-P250X	「標準」(工場出荷時)	約300kPa				
	「高」	約360kPa				
WM-P400X	「低」	約320kPa				
WM-K750X	「標準」(工場出荷時)	約370kPa				
VVIVI-N / 5UX	「高」	約420kPa				

※ 3 の状態(ポンプ停止)で、圧力値が低下する場合は、漏水がないか確認してください。

漏水がなくてもポンプ停止直後は圧力が下がることがあります。 漏水があるときは、圧力の低下が続きます。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、食品や動植物の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。

- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- (□)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)による故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に使用された場合の故障 および損傷。

保証期間:お買い上げの日から3年です。

補修用性能部品の保有期間

ポンプの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

<u>ご不明な点や修理</u>に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.22)にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

修理を依頼されるときは

18~19ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただきます。

※修理点検でポンプ以外に原因があった場合は、保証期間内でも有料になることがあります。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理 させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名	浅井戸・加圧給水用インバータポンプ						
型		式	ダブリューエム ピー エックス WM-P250Xなど						
製造	番	号	500001など						
お買い	上げ	日	年 月 日						
故障の状況			できるだけ具体的に						
ご信	È	所	付近の目印なども併せてお知らせください。						
おる	7]	前							
電話	番	号							
訪問ご	希望	日							

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

以下のような場合は、保証期間の対象外となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検(有料)を受けてお使いになることをおすすめいたします。

- ●車両、船舶に搭載して使用された場合。
- ●業務用使用により、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合、短期間で部品交換が必要になることがあります。

保証とアフターサービス(続き)

愛情点検

長年ご使用のポンプの点検を! [2~3年に一度点検を依頼してください(有料)]



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ●運転するとブレーカーや漏電遮断器が作 動する。
- ●ポンプは運転するが、水栓を開いても水 が出ない。
- ●水を使用していないのに、ポンプが運転 する。
- ●コード類に"ひび割れ"や"傷"がある。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●水漏れがする。(ポンプヘッド部、圧力タンク、継ぎ手など)
- ●焦げ臭い "におい["]がする。
- ●触るとビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常がある。

ご使用 中 止

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は 家電ビジネス情報センターへ

> TEL 0120-3121-19 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30 (月~土)

日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

出張修理のご用命はインターネットからもお申込みいただけます。

URL http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html または [「お問い合わせ」ページの (出張修理のWeb 受付)ボタンより入力画面にお進みください。 (注) 対象製品をご確認のうえお申込みください。

日立家電修理

検索

- ●「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

浅井戸・加圧給水用インバータポンプ

型					式	WN	⁄I-Р15	0X	WM-P250X			WM-P400X			WM-K750X		
相	•	定	格	電	圧		単相100V							3相200V			
Ŧ	ー タ	_	定村	各出	カ	150W			250W		400W			750W			
定	格	消	費	電	カ	230W			350W		540W			820W			
定	格	厚		波	数		50-60Hz										
制	衜	卸	方		式		インバーター制御										
						低	標準	高	低	標準	高	低	標準	高	低	標準	高
圧	圧力	起	動	圧	カ	140kPa	180kPa	220kPa	180kPa	240kPa	300kPa	220kPa	270kPa	330kPa	220kPa	270kPa	330kPa
	一定制御圧		カ	160kPa	200kPa	240kPa	200kPa	260kPa	320kPa	240kPa	290kPa	350kPa	240kPa	290kPa	350kPa		
停	1	Ł	水		量	4L/min											
揚 水 量 (L/min)			22L/min(吸上高さ8m時) 28L/min(吸上高さ8m					さ8m時)	42L/mii	n(吸上高	さ8m時)	51L/min(吸上高さ8m時)					
(全 揚 程 12m時)					28L/min(吸上高さ2m時) 35L/min(吸上高さ2m時) 46L/min(吸上高さ2m時)					70L/min(吸上高さ2m時)							
吸	ا	Ł	高		t	8	m	2m	8	m	2m	8m		2m	8m		2m
押	_	Ł	高		خ	13m	17m	21m	17m	23m	29m	21m	26m	32m	21m	26m	32m
	配管口径		吸	込	管	25mm			25mm		30mm			30mm			
	i±	吐	出	管	25mm			25mm		25mm			25mm				
質 量		9kg			9kg			10kg			11kg						

お客様メモ
後日のために記入しておいて
ください。サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。ご購入年月日電話

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

24 3-P7064-1B L5(H)